



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX HERO – BXS25N

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,95" AMOLED multidotkový 410 x 502

Baterie: 400 mAh

Frekvence napětí: 5V/ 0 HZ

Frekvenční rozsah: 2402-2480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 9 dBm

Kompatibilita: Android 6.0 / iOS 9.0 a novější verze

Aplikace: Da Fit

Materiál krytu: slitina hliníku + slitina zinku + PC

Materiál displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikonový řemínek s ocelovou sponou

Stupeň ochrany: IP68

Rozměry hodinek: 54 x 45,5 x 13,5 mm

Šířka řemínku: 26 mm

Průměr zápěstního uzávěru: 20 až 25 cm

Hmotnost: 72 g

Výdrž baterie: až 7 dní při běžném používání, při intenzivním používání 5 dní

Doba nabíjení: 3 hodiny

Jazyky: angličtina, zjednodušená čínština, japonština, korejština, němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština, tradiční čínština, italština, portugalština, polština, vietnamština, ukrajinština.

1.2 V balení

1 x chytré hodinky

1 x USB-A magnetický kabel s bezdrátovou nabíjecí základnou (60 cm)

1 x Uživatelská příručka

1.3 Schéma



1. Displej

2. Tlačítko ciferníku

3. Senzor

4. Magnetický nabíjecí port

1.4 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Hero je přibližně 3 hodin a baterie vydrží až 7 dní v závislosti na používání. Použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickým nabíjecím portem, který je součástí balení pro nabíjení chytrých hodinek. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a magnetickou základnu umístěte tak, aby správně přilnula k zadní části těla hodinek.

1.5 Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí chytrých hodinek stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Pro vypnutí chytrých hodinek stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

1.6 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Hero mají stupeň ochrany IP68.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Hero se nazývá Da Fit.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Da Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji. Zobrazí se následující obrazovka:
2. Nastavte všechny parametry. Jakmile tak učiníte, jste připraveni ji používat.
3. Nezapomeňte přijmout všechna povolení, která aplikace vyžaduje.

Profil	
Vyplňte své osobní údaje	
Pohlaví	Muž
Datum narození	16.1.1968
Výška	185 cm
Hmotnost	80 kg

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte Bluetooth svého telefonu.
2. Otevřete aplikaci Da Fit a klepněte na tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“.
3. Jakmile tak učiníte, zobrazí se seznam dostupných zařízení.
Klepněte na „KSIX SMARTWATCH“.
4. Po klepnutí na zařízení se spustí proces párování. Během procesu mějte chytré hodinky v blízkosti zařízení.
5. Na vašem telefonu se zobrazí zpráva s žádostí o potvrzení párování.



2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Da Fit a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy povolit všechna oprávnění, která aplikace požaduje, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Také aktivujte všechny požadované funkce v možnostech zařízení v sekci profilu v aplikaci Da Fit.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Používání chytrých hodinek Hero je velmi jednoduché a intuitivní:

Pomocí přejetí prstem po obrazovce

Přejetím prstem doleva získáte přístup ke kartám se souhrnem nejdůležitějších informací o některých funkcích. Přejetím doprava se dostanete do hlavního menu, kde se nacházejí všechny funkce hodinek.

Přejetím směrem dolů otevřete nabídku s praktickými funkcemi: datum, režim spánku, stav baterie, ovládání jasu, svítidla, eCard, nastavení. Přejetím prstem nahoru zobrazíte oznámení z aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další notifikace.

Pomocí bočního tlačítka

Stisknutím bočního tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.

3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník chytrých hodinek Hero:

První možností je otočení bočního tlačítka na hlavní obrazovce.

Druhou možností je dlouhé stisknutí hlavní obrazovky. Poté stačí přejet prstem doprava nebo doleva a vybrat si z nabízených ciferníků.

Třetí možností je změna ciferníku v aplikaci. V sekci zařízení klepněte na „Galerie ciferníků“. Na výběr jsou stovky možností. Po stažení se vybraný ciferník automaticky nastaví jako hlavní obrazovka hodinek. Zároveň se uloží do seznamu ciferníků přímo v hodinkách. V aplikaci si také můžete navrhnout vlastní ciferníky – včetně použití vlastních fotografií nebo videí.

3.3 Hovory

Chytré hodinky Hero umožňují volat, přijímat a odmítat hovory. Telefonní hovor můžete vést pouze prostřednictvím chytrých hodinek díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru.

Přijímání, zvedání a odmítání hovorů

Je velmi důležité mít aktivovanou funkci oznámení hovorů, abyste mohli hovory přijímat. Příchozí hovory se zobrazí v reálném čase na obrazovce a hodinky vydají zvukový signál nebo zavibrují.

Hovor lze přijmout klepnutím na zelenou ikonu a odmítnout klepnutím na červenou ikonu.

Chytré hodinky Hero mají zabudovaný mikrofon a reproduktor, takže příchozí hovory můžete vyřídit i bez telefonu.

Po přijetí hovoru jej lze ukončit klepnutím na červenou ikonu. K odmítnutí hovoru stačí klepnout na červenou ikonu ještě před jeho přijetím.

Pokud hovor zmeškáte, zobrazí se na displeji hodinek oznámení o zmeškaném hovoru.

V případě, že funkce příchozích hovorů není aktivována, hodinky zobrazí pouze oznámení o hovoru, ale nevydají zvukový signál ani nezavibrují.

Volání

Existují tři způsoby, jak pomocí hodinek uskutečnit hovor:

- Volání kontaktu: Chytré hodinky Hero umožňují volat kontakty uložené ve vašem smartphonu. Kontakty je třeba synchronizovat prostřednictvím aplikace. Po nahrání až 8 vybraných kontaktů do hodinek Hero otevřete nabídku volání klepnutím na zelenou ikonu telefonu. Zde se zobrazí všechny kontakty, které jste dříve vybrali v aplikaci. Klepněte na požadovaný kontakt a poté na ikonu telefonu pro zahájení hovoru. Ke kontaktům lze přistupovat také přes modrou ikonu Kontakty.

- Číselník: V nabídce volání (zelená ikona telefonu) se nachází možnost Číselník. Klepnutím jej otevřete. Po zadání telefonního čísla zahájíte hovor klepnutím na ikonu telefonu.
- Záznamy hovorů: Ve stejné nabídce (zelená ikona telefonu) se nachází také možnost Záznamy hovorů. Klepnutím ji otevřete a zobrazíte seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů. Klepnutím na číslo nebo kontakt a poté na ikonu telefonu hovor zahájíte.

3.4 Upozornění

Chytré hodinky zobrazují upozornění vašeho telefonu. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších.

Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejděte hlavní obrazovkou dolů.

3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Hero jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Pro správné nastavení hlasových asistentů je nutné úspěšně spárovat hodinky s telefonem prostřednictvím aplikace Da Fit a povolit všechna potřebná oprávnění. Tuto funkci lze otevřít z hlavního menu – klepněte na modrofialovou ikonu Hlasový asistent.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky disponují funkcí ovládání hudby. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu noty. Tato funkce je kompatibilní s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Uvnitř rozhraní můžete klepnutím na ikonu přehrávání/pozastavení spustit nebo pozastavit hudbu. Také je možné přepnout na předchozí nebo následující skladbu a upravit hlasitost.

Při spárování telefonu s hodinkami se veškerý zvuk bude přehrávat prostřednictvím hodinek. To zahrnuje například videa z YouTube, hlasové zprávy z WhatsApp nebo videa z WhatsApp. Chcete-li tomu zabránit, otevřete nastavení telefonu, přejděte do nastavení zařízení Hero a zrušte výběr možnosti „Mediaální zvuk“. Tím zajistíte, že hudba, videa, hlasové zprávy a další zvukové soubory se budou přehrávat na telefonu, nikoliv na hodinkách. K ovládání hudby se také dostanete prostřednictvím nabídky rychlého přístupu.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky Hero umožňují pořizovat fotografie na dálku pomocí vašeho smartphonu.

Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu.

Pokud je váš smartphone odemčený a správně spárovaný s hodinkami, automaticky se na něm otevře fotoaparát.

Pro vzdálené pořízení fotografie stačí umístit smartphone na požadované místo a klepnout na ikonu fotoaparátu v rozhraní vzdálené spouště na hodinkách.

3.8 Funkce proti ztrátě

Chytré hodinky Hero disponují funkcí proti ztrátě telefonu. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu s modrým radarem. Uvnitř funkce znovu klepněte na ikonu – váš spárovaný telefon vydá zvukový signál, abyste jej snadno našli.

3.9 Další funkce

Hodinky Hero nabízejí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou: budík, světový čas, stopky, časovač, počasí, připomenutí pohybu a mnoho dalších.

4. Zdraví

4.1 Sport

Hodinky Hero umožňují sledování široké škály sportovních aktivit. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na žlutou ikonu s vyobrazením paže. Uvnitř uvidíte nabídku různých sportů, jako je: běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a další. Klepnutím na požadovaný sport zahájíte měření. Po spuštění se zobrazí sportovní údaje v reálném čase, jako je srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a doba trvání aktivity. Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na zvoleném sportu.

4.2 Sledování aktivity

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Pro zobrazení těchto údajů otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu se žlutými, zelenými a oranžovými tvary.

4.3 Měření srdečního tepu

Chytré hodinky Hero automaticky sledují váš srdeční tep. Srdeční tep si můžete také změřit okamžitě. Pro použití této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na červenou ikonu srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet tepů za minutu.

4.4 Měření krevního tlaku

Chytré hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Pro spuštění otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na červenou ikonu kapky krve. Po několika sekundách se zobrazí naměřené hodnoty krevního tlaku. Tyto údaje budou rovněž zobrazeny v sekci zdraví v aplikaci Da Fit.

4.5 Měřič saturace kyslíku v krvi

Chytré hodinky Hero umožňují okamžité měření hladiny okysličení krve. Pro použití této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na bílou ikonu s kapkou krve v bílém kruhu a nápisem O₂. Po vstupu do funkce zůstaňte v klidu – po několika sekundách se zobrazí naměřené hodnoty okysličení krve. Tyto údaje budou rovněž zobrazeny v sekci zdraví v aplikaci Da Fit.

4.6 Měření spánku

Chytré hodinky fungují i během spánku a poskytují statistiky o délce a kvalitě vašeho spánku. Podrobnější informace o spánku naleznete v aplikaci Da Fit než přímo v hodinkách.

4.7 Sledování menstruačního cyklu

Aplikace Da Fit umožňuje nastavit připomenutí týkající se menstruačního cyklu. Přejděte do sekce Zařízení a klepněte na možnost „Menstruační kalendář“. Uvnitř můžete zadat údaje související s vaším cyklem, jako je délka cyklu, délka menstruace, připomenutí a další. Po zadání všech údajů se v této části aplikace zobrazí kalendář s informacemi o menstruačním cyklu. Pokud nastavíte připomenutí, budou se zobrazovat i na chytrých hodinkách Hero.

4.8 Připomenutí nečinnosti

Můžete si nastavit připomenutí nečinnosti, abyste udržovali aktivnější životní styl. Pro jejich nastavení zadejte v aplikaci časové rozmezí, ve kterém mají být aktivní, a frekvenci upozornění (každou hodinu,

každé 2 hodiny, každé 3 hodiny atd.). Připomenutí, která nastavíte v aplikaci, se budou na hodinkách zobrazovat v nastavených časových intervalech.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nesmí být používány jako základ pro žádná lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a nelečte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení, počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IPXX, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách nebo parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis

Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ:CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz