

Návod k použití CZ

Audio brýle Phoenix BXBGS01

Specifikace

Technické specifikace

Dosah připojení: 10 m

Kapacita baterie: 700 mAh

Výdrž baterie:

- Až 5 hodin (při maximální hlasitosti)
- Až 6,5 hodiny (při 50% hlasitosti)

Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Vstup pro nabíjení: DC 5.0 V / 500 mA

Stupeň ochrany: IPX5 (odolnost proti stříkající vodě)

Kategorie skel: 3

UV ochrana:

- Tmavá skla: UV400
- Čirá skla: UV320


Rozměry: 162,9 × 162,8 × 53,4 mm

Hmotnost: 43,3 g (bez příslušenství)

Obsah balení

- 1× sportovní audio brýle
- 2× výměnná skla
- 3× nosní opěrky (velikosti S–M–L)
- 1× čistící hadřík
- 1× nabíjecí kabel
- 1× pouzdro s karabinou
- 1× uživatelský manuál

Popis výrobku



1. Nožička brýlí
2. Mikrofon pro potlačení okolního hluku
3. Tlakový senzor (Force sensor)
4. Sklo / Čočka
5. Reproduktor

6. Nosní opěrky
7. Mikrofon pro hovory
8. Magnetické nabíjecí kontakty
9. Indikační dioda (červená, modrá)

1. Úvod

PHOENIX jsou sluneční brýle s integrovaným audio systémem. Umožňují bezdrátový poslech hudby či jiného audio obsahu a také telefonování – ideální při sportovních aktivitách, jako je cyklistika nebo lyžování.

2. Jak nabíjet brýle

Pokud během používání začne červená kontrolka blikat 4× za minutu, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je třeba brýle nabít.

1. Připojte brýle k nabíjecímu kabelu. Ujistěte se, že jsou magnetické kontakty mezi brýlemi a kabelem správně připojené. Nabíjení začne, jakmile se na brýlích rozsvítí červená kontrolka.

- Nabíjení: červené světlo svítí.
- Plně nabito: červené světlo zhasne.

2. **Doba plného nabití:** přibližně 2 hodiny.

Upozornění: Pokud jste brýle delší dobu nepoužívali, doporučuje se je alespoň jednou za 3 měsíce nabít, aby nedošlo k úplnému vybití baterie a jejímu přepnutí do režimu spánku.


Varování: Dobíjecí baterii v tomto produktu je nutné po skončení životnosti zlikvidovat ekologickým způsobem. obraťte se na místní sběrné místo k zajištění správné recyklace. Nevystavujte baterii ohni – hrozí riziko výbuchu.

3. Nasazení nosních opěrek

Před nasazením brýlí si vyberte vhodnou velikost nosních opěrek. Podle výšky kořene nosu zvolte tu, která vám nejlépe sedí, a nasadte ji do rámu brýlí.


4. Zapnutí / Vypnutí

1. Před použitím se ujistěte, že jsou brýle nabité. Plné nabití poznáte podle toho, že červená kontrolka (LED) zhasne.




2. Zapnutí brýlí

Pro zapnutí brýlí otevřete pravou nožičku. V tomto okamžiku se rozsvítí modrá kontrolka a brýle oznámí stav „připojeno“.



3. Vypnutí brýlí

Po složení a zavření nožiček se brýle automaticky vypnou. Červená kontrolka zůstane rozsvícená přibližně 1 sekundu.



Poznámka: Pokud jsou brýle neaktivní a nejsou připojené k žádnému zařízení, automaticky přejdou po 10 sekundách do režimu párování. Tento režim bude aktivní po dobu 5 minut. Pokud během této doby nedojde k připojení k mobilnímu telefonu, brýle se automaticky vypnou.

5. Připojení

Spárujte svůj mobilní telefon s brýlemi po jejich zapnutí a nasazení na obličej:

1. **Připojení:** Stiskněte a podržte senzor po dobu 5 sekund, aby se brýle v zapnutém stavu přepnuly do režimu párování. Tlačítko uvolněte, jakmile začnou střídavě blikat červené a modré kontrolky – brýle tím signalizují připravenost k párování.




* Mobilní telefon brýle automaticky rozpozná přibližně 10 sekund po spuštění a při neúspěšném připojení znovu vstoupí do režimu párování.

2. **Párování:** Když jsou brýle v režimu párování, vyhledejte v seznamu Bluetooth zařízení na telefonu název „**PHOENIX**“ a klepněte na možnost **Připojit**. Jakmile je párování úspěšné, brýle oznámí stav „**Připojeno**“.

První párování:


Na telefonu vyberte brýle ze seznamu dostupných zařízení a potvrďte žádost o párování.



3. Ovládání

Pro ovládání mobilního telefonu pomocí brýlí je nutné používat senzor umístěný na spodní straně jedné z nožiček brýlí.

Tlakový senzor




6. Ovládání brýlí

Hudba

Funkce	Stav brýlí	Ovládání	Zvukový tón
Pozastavit	Přehrávání hudby	Krátké stisknutí tlačítka	1x Du
Přehrát	Pozastavení	Krátké stisknutí tlačítka	1x Du
Předchozí skladba	Přehrávání hudby	Trojité stisknutí tlačítka	3x Du
Další skladba	Přehrávání hudby	Dvojité stisknutí tlačítka	2x Du




Přehrát/Pauza



1 kliknutí




Předcházející skladba



3 kliknutí



Další skladba



2 kliknutí


Vstup/
Ukončit hlasového asistenta



Dlouze stisknout 2s

Hovory

Funkce	Stav brýlí	Ovládání	Zvukový tón
Zrušit vytáčení	Probíhá vytáčení	Krátké stisknutí tlačítka	1× Du
Přijmout hovor	Příchozí hovor (zvonění)	Krátké stisknutí tlačítka	Stoupavý tón po 1× Du
Odmítnout hovor	Příchozí hovor (zvonění)	Dlouze podržet tlačítko po dobu 2 sekund, zazní tón	Klesající tón po 1× Du
Ukončit hovor	Během hovoru	Krátké stisknutí tlačítka	Klesající tón po 1× Du



7. Ovládání připojeného mobilního telefonu

Funkce	Stav brýlí	Ovládání	Zvukový tón
Hlasové vytáčení	Připojeno k telefonu	Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund a uvolněte po zaznění tónu	Stoupavý tón po 1× Du
Ukončení hlas. vytáčení	Připojeno k telefonu	Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund a uvolněte po zaznění tónu	Stoupavý tón po 1× Du

8. Výměna skel

1. Sejměte nosní opěrku, kterou jste si zvolili, a odložte ji na bezpečné místo, kde ji později najdete.
2. Opatrně vytáhněte sklo ze strany brýlí, kde je umístěná nosní opěrka.
3. Pevně uchopte brýle za horní střední část jednou rukou a druhou rukou chytněte sklo a zatlačte směrem dolů. Sklo se snadno uvolní.
4. Pro nasazení nového skla jej přiložte podle vyznačených linií uvnitř brýlí (na rámu i v oblasti nosu), zatlačte pro zajištění a nasadte zpět nosní opěrku.

9. Stav baterie

Když jsou brýle připojeny k zařízení s iOS nebo Androidem, stav baterie se zobrazuje přímo na zařízení. Pokud je baterie téměř vybitá, indikátor zčervená a zobrazí se ikona slabé baterie. U různých modelů telefonů se může způsob zobrazení stavu baterie lišit. Následuje ukázka obrazovky s informací o stavu baterie na iPhoneu.



10. Význam kontrolky

Brýle

Stav brýlí Indikátor

Párování Červená a modrá LED střídavě rychle blikají


Nepřipojeno Modrá LED bliká každých 5 sekund

Připojeno Modrá LED blikne dvakrát každých 10 sekund

Slabá baterie Červená LED blikne čtyřikrát za minutu

11. Obnovení továrního nastavení

V režimu párování stiskněte dotykový senzor čtyřikrát a sledujte, jak se na 2 sekundy rozsvítí červené a modré světlo. Tím se dokončí obnovení továrního nastavení.



Poznámka: Po obnovení továrního nastavení vymažte záznamy o spárování brýlí a telefonu. Otevřením nožiček brýle zapnete a automaticky přejdou do režimu párování (červené a modré světlo bude střídavě blikat). Brýle je pak nutné znovu spárovat s telefonem.

12. Péče a údržba

Před použitím brýlí Ksix PHOENIX si prosím pečlivě přečtěte následující doporučení:

- Uchovávejte výrobek na suchém místě a nevystavujte ho vlhkosti, aby nedošlo k poškození vnitřních obvodů. Nenoste brýle při intenzivním cvičení, aby se dovnitř nedostal pot.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. Ty mohou zkrátit životnost elektroniky, poškodit baterii nebo deformovat plastové části.
- Nepoužívejte výrobek ve velmi chladném prostředí – může dojít k poškození vnitřní elektroniky.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat – hrozí jeho poškození.
- Neupusťte výrobek na zem ani na jiné tvrdé povrchy – mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani saponáty k čištění.
- Nepoškrábejte povrch ostrými předměty.

13. Poznámky

1. Pokud červená LED dioda pomalu bliká čtyřikrát za minutu, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je nutné ji dobít.
 2. Pokud červená LED nesvítí během nabíjení, může být problém s magnetickým připojením – nabíjecí kabel nemusí být správně přichycen ke kontaktům na nožičce brýlí.
- Ujistěte se, že kovové kontakty na brýlích i nabíjecím kabelu jsou čisté a bez nečistot.
 - Pokud brýle nebyly dlouho používány, baterie může přejít do režimu spánku. V takovém případě je nutné je nabíjet asi 30 minut, než se rozsvítí červená kontrolka.

3. Pokud z brýlí neslyšíte žádný zvuk, zkontrolujte následující:

- a) Ujistěte se, že je hlasitost telefonu dostatečná.
- b) Zkontrolujte, zda jsou brýle správně připojeny k telefonu.
- c) Ověřte, zda nejsou brýle příliš daleko od telefonu nebo zda v okolí nejsou rušivé překážky.

4. Pro zajištění čistého zvuku:

- a) Ujistěte se, že se telefon nachází v oblasti se silným signálem.
- b) Ujistěte se, že brýle jsou v dosahu připojení.

5. Pokud při přehrávání hudby nefungují příkazy pro pauzu/přehrání nebo přeskokování skladeb, ujistěte se, že zařízení podporuje AVRCP (profil dálkového ovládání audio/video).

Doporučení k údržbě

- Pravidelně čistěte výrobek suchým hadříkem. Před čištěním jej odpojte nebo vypněte.
- Udržujte konektory a/nebo porty bez prachu, vláken apod., aby nedocházelo k chybnému připojení.
- Vyhněte se poškození zařízení – nepokládejte na něj předměty a neohýbejte jej.
- Pokud je součástí zařízení kabel, neohýbejte jej silou a netahejte za něj při odpojování.
- Výrobek nenamáčejte. Vždy jej uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti.
- Když výrobek nepoužíváte, uložte jej na místo bez prachu, špíny, kapalin apod.
- Pokud se dovnitř zařízení dostane voda nebo jiná kapalina, ihned jej odpojte od napájení nebo připojeného zařízení.
- Nevystavujte výrobek nárazům nebo pádu – může dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si prosím přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení jej chraňte před zdroji tepla (např. ohněm) a vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je zařízení mokré nebo poškozené, nepoužívejte ho.
- Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama.
- Nepokládejte zařízení do kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám (např. ve vozidle během horkého dne).
- Nevhazujte zařízení do ohně.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte ho nebo vypněte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud na něm vidíte jakékoli zjevné poškození.
- Nepokoušejte se zařízení otevírat nebo propichovat – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte zařízení s nekompatibilními přístroji.
- Zařízení nerozebírejte ani nijak neupravujte – takové zásahy ruší záruku.

6. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení. Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz