



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX Titanium – BXS21N

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,43" AMOLED, multi-touch, 466 × 466

Baterie: Lithium-polymerová, 300 mAh

Napětí/frekvence: 5V–0,5A / 50–60 Hz

Kompatibilita: Android 5.1 / iOS 12.0 a novější verze

Aplikace: Smart-Time Pro

Materiál krytu: Slitina zinku

Materiál displeje: Zesílené sklo Asahi

Materiál řemínku: Silikon a ocel (1 silikonový a 1 z nerezové oceli (oba s nerezovou sponou)

Krytí: IP67

Rozměry hodinek: 55,5 × 51 × 13,6 mm

Šířka řemínku: 22 mm

Rozsah zapínání na zápěstí: 15–23 cm

Hmotnost: 50 g

Výdrž baterie: Až 5 dní při běžném používání, až 2 dny při intenzivním používání

Doba nabíjení: 3 hodiny

Jazyky: Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, nizozemština, polština, maďarština, řečtina, **čeština**, slovenština, dánština, norština, švédština, finština, turečtina, japonština, čínština, srbština, hindština, vietnamština, arabština, indonéština, rumunština, bulharština atd.

Zdravotní funkce

Sledování aktivity, krokoměr, měření srdečního tepu, krevního tlaku, okysličení krve, monitoring spánku, stresu, menstruační kalendář, dechová cvičení, připomínky k pohybu

Funkce:

- Upozornění: Upozornění na hovory, zprávy a notifikace
- Asistenti: Hlasové asistenty
- Ovládání: Hudby, fotoaparátu, dálkové ovládání
- Další funkce: Proti ztrátě, baterka atd.

Ostatní funkce:

- Budík, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, kalendář atd.
- Zabudovaný mikrofón a reproduktor

1.2 V balení

1 x chytré hodinky

1 x USB-A kabel s bezdrátovou nabíjecí základnou (60 cm)

2 x řemínek (1 silikonový a 1 z nerezové oceli)

1 x nástroj na úpravu délky řemínku

1.3 Schéma



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Displej | 6. Tlačítko zpět |
| 2. Drážka pro řemínek | 7. Chytré senzory |
| 3. Tlačítko napájení | 8. Magnetický nabíjecí port |
| 4. Mikrofon | 9. Reprodukční |
| 5. Ovládací/prvkové tlačítko (menu/ciferník) | |

1.4 Jak nasadit a odepnout řemínky

Hodinky Titanium obsahují 2 řemínky (formální a sportovní). Níže je popsáno, jak funguje nasazení a odepnutí řemínku, a jak zkrátit či prodloužit kovový řemínek:

Sportovní řemínek

1. **Pro odejmutí řemínku:** Držte řemínek a opatrně vysuňte kovovou část z jejího otvoru.
2. **Pro nasazení řemínku:** Držte řemínek a vložte kovovou část na jedné straně. Poté zasuňte kovovou část na druhém konci a zasuňte konec řemínku tak, aby po uvolnění kovová část zapadla do otvoru v pouzdře hodinek.

Formální řemínek

1. **Pro odejmutí řemínku:** Držte řemínek a opatrně vysuňte kovovou část z jejího otvoru.
2. **Pro nasazení řemínku:** Držte řemínek a vložte kovovou část na jedné straně. Poté zasuňte kovovou část na druhém konci a zasuňte konec řemínku tak, aby po uvolnění kovová část zapadla do otvoru v pouzdře hodinek.

Jak zkrátit nebo prodloužit formální řemínek


Pro zkrácení řemínku:

1. Odstraňte řemínek z těla hodinek.


2. Otočte nástroj pro úpravu délky řemínku proti směru hodinových ručiček, abyste vytvořili prostor pro články řemínku, které chcete odebrat pro správné přizpůsobení.




3. Na každém konci řemínku jsou tři šipky. Vyberte požadovaný díl a zarovnejte jeho otvor s čepem nastavovacího nástroje.




4. Otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček, dokud se čep zcela nevloží do otvoru a kovový kolík, který byl uvnitř článku řemínku, se nevysune.



5. Vložte kovový kolík do otvoru, který nejlépe odpovídá velikosti vašeho zápěstí, a zakryjte část s horní přírubou.



6. Znovu připojte řemínek a kolíky vložte do zbývajících otvorů tak, aby jejich silnější konce směřovaly stejným směrem. Vraťte je zpět do otvoru v hodinkách a zatlačte je dovnitř pomocí druhého konce nástroje.



Pro prodloužení řemínku:

1. Opakujte stejný postup, ale v opačném pořadí. Umístěte článek řemínku zpět ve směru šipky, jak byl před odebráním.
2. Poté zasuňte kovový kolík zpět do otvoru, ze kterého byl vyjmut, ve stejném směru.
3. Aby kolík správně zapadl, použijte zaoblený konec nastavovacího nástroje jako kladívko.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Titanium je přibližně 3 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickou nabíjecí základnou, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetickou základnu tak, aby správně přilnula k zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí hodinek dlouze podržte tlačítko na boku (ovládací korunku). Pro vypnutí hodinek stiskněte toto tlačítko na 2 sekundy. Zobrazí se dvě možnosti: „SOS“ a „Vypnout“. Vyberte možnost „Vypnout“ a posunutím doprava vypněte. Hodinky lze také vypnout přes hlavní menu klepnutím na tlačítko „Zapnout/Vypnout“.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Titanium mají krytí IP67.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň krytí IP67, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že se tak stane, doporučujeme, aby se hodinky po ponoření opláchly sladkou vodou kvůli korozivnímu účinku chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se ji používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci


Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Titanium je Smart-Time Pro nebo KSIX PRO.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Smart-Time Pro“ nebo „KSIX PRO“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Otevřete aplikaci a přijměte její podmínky použití.
2. Vyberte svůj region.




3. Poté se objeví přihlašovací obrazovka. Můžete se přihlásit pomocí účtu Google, účtu Apple, pomocí vlastního e-mailu nebo pokračovat bez přihlášení.

4. Poté přejdete na obrazovku s osobními údaji.

Vyplňte všechny požadované údaje.

Jakmile vše vyplníte, můžete začít. Nezapomeňte povolit všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje, aby bylo zajištěno optimální fungování a plné využití všech funkcí.




2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte bezdrátové připojení svého smartphonu.

2. Přihlaste se do aplikace Smart Time Pro a přejděte do části zařízení (třetí ikona v dolní části obrazovky).

Uvidíte toto:




5. Jakmile tak učiníte, na chytrých hodinkách se zobrazí zpráva o spárování.

Přijměte to.

3. Klepněte na „Přidat zařízení“.


4. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění.

5. Poté klepněte na Titanium.



6. Po spárování s aplikací se zobrazí obrazovka „Initial setup“ – „Počáteční nastavení“.

Jak již bylo uvedeno, nezapomeňte přijmout všechna oprávnění, abyste mohli využívat všechny funkce chytrých hodinek.



2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Smart-Time Pro a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Jak již bylo řečeno, je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aby funkce chytrých hodinek fungovaly, ujistěte se, že je povolíte prostřednictvím aplikace. Chcete-li tak učinit, klepněte na libovolnou funkci a povolte ji. Telefonní požadavky se objeví, nezapomeňte je přijmout.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Používání chytrých hodinek Titanium je velmi jednoduché a intuitivní:

Přejetím prstem po obrazovce

Přejetím prstem doleva vstoupíte do nabídky rychlého přístupu. Zde jsou ve výchozím nastavení zobrazeny některé zdravotní a sportovní funkce. Další funkce lze přidat ručně – stačí přejít prstem

doprava, dokud se nezobrazí ikona „+“. Klepněte na ni a vyberte funkci, kterou chcete přidat do rychlého přístupu.

Přejetím prstem doprava získáte přístup k seznamu kontaktů, hudebnímu přehrávači a hlasovým asistentům.

Přejetím prstem nahoru zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další upozornění.

Přejetím prstem dolů otevřete pomocné menu, kde najdete praktické funkce, jako jsou nastavení, jas obrazovky, režim „nerušit“, stav připojení atd.

Pohyb pomocí tlačítka korunky

Stisknutím tlačítka korunky vstoupíte do hlavního menu. Odtud máte přístup ke všem funkcím hodinek klepnutím na příslušné ikony. Otáčením korunky můžete také přibližovat a oddalovat vzhled obrazovky.

Pohyb pomocí tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka pod korunkou se také dostanete do hlavního menu.

Pohyb pomocí tlačítka zpět

Stisknutím tlačítka pod korunkou otevřete monitorování sportovních aktivit.

3.2 Změna ciferníku hodinek

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník hodinek Titanium:

První možností je otáčet tlačítkem korunky.

Druhou možností je dlouze stisknout hlavní obrazovku – poté přejetím doleva nebo doprava vyberete požadovaný ciferník.

Třetí možností je změna v aplikaci. V sekci zařízení v aplikaci klepněte na „Galerie ciferníků“ (Watch Face Gallery). Můžete si vybrat ze stovek motivů. Jakmile si ciferník stáhnete, automaticky se nastaví jako hlavní obrazovka hodinek a uloží se také do seznamu dostupných ciferníků. Navíc si můžete vytvořit vlastní ciferníky – třeba i s vlastními fotografiemi nebo videi.

3.3 Telefonování

Chytré hodinky Titanium umožňují volat, přijímat hovory handsfree i odmítat hovory. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete telefonovat přímo z hodinek bez nutnosti používat telefon.

Přijímání, uskutečňování a odmítání hovorů

Je důležité mít aktivované oznámení o příchozích hovorech, aby bylo možné hovory přijímat. Příchozí hovor se zobrazí v reálném čase na displeji a hodinky vydají zvukový signál nebo zavibrují. Hovor přijmete klepnutím na zelenou ikonu, odmítnete klepnutím na červenou ikonu.

Po přijetí hovoru jej můžete ukončit stisknutím červené ikony.

Pokud příchozí hovory nejsou aktivovány, hodinky zobrazí pouze upozornění na příchozí hovor, ale nebudou zvonit ani vibrovat v reálném čase.

Volání

Existují tři možnosti, jak uskutečnit hovor pomocí hodinek Titanium:

Volání kontaktu:

Hodinky Titanium umožňují volat kontakty uložené ve vašem smartphonu.

Pro synchronizaci kontaktů s hodinkami přejděte do sekce zařízení a vyberte možnost „Časté kontakty“. Přidejte kontakty, které chcete mít dostupné, a poté je budete moci vytočit přímo z hodinek.

Stačí otevřít šedou ikonu kontaktů – zobrazí se zde všechny dříve vybrané kontakty. Klepněte na požadovaný kontakt a poté na ikonu telefonu pro uskutečnění hovoru.

K této funkci se také dostanete přes zelenou ikonu telefonu.

Číselník:

V rámci stejné sekce (zelená ikona telefonu) najdete možnost „Číselník“ (Dialpad). Klepnutím na ni otevřete číselník, kde můžete zadat telefonní číslo.

Pro uskutečnění hovoru klepněte na ikonu telefonu.

Historie hovorů:

Také v rámci sekce se zelenou ikonou telefonu najdete možnost „Historie hovorů“ (Call Record).

Klepnutím zobrazíte seznam uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů. Klepněte na požadované číslo nebo kontakt a poté na ikonu telefonu pro zahájení hovoru.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují vaše upozornění. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejeďte hlavní obrazovkou dolů.

3.5 Hlasoví asistenti


Chytré hodinky Titanium jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Chcete-li správně nakonfigurovat hlasové asistenty, musíte úspěšně synchronizovat chytré hodinky se svým telefonem prostřednictvím aplikace Smart-Time Pro a povolit všechny přístupy.

Tuto funkci lze otevřít z hlavního menu – stačí klepnout na modrofialovou ikonu „Hlasový asistent“.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky Titanium nabízejí nástroj pro ovládání hudby. Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu noty. Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Po vstupu do aplikace můžete klepnutím na ikonu přehrávání/pozastavení spustit nebo zastavit hudbu. K dispozici je také možnost přepnout na předchozí nebo následující skladbu a ovládat hlasitost.

Pokud jsou hodinky spárované se smartphonem, budou přehrávat veškeré zvukové soubory – včetně videí z YouTube, hlasových zpráv z WhatsAppu, videí z WhatsAppu apod.



Jak zabránit přehrávání zvuku na hodinkách

Pokud nechcete, aby se hudba, videa nebo hlasové zprávy přehrávaly přímo na hodinkách, postupujte takto:

Přejděte do **nastavení Bluetooth** na svém smartphonu a vyberte zařízení **TITANIUM**. Po otevření této možnosti **odškrtněte nastavení „Mediální zvuk“**. Tím zajistíte, že se veškerý zvuk (hudba, videa, hlasové zprávy atd.) bude přehrávat pouze na telefonu, nikoliv na hodinkách.

Funkci ovládání hudby je také možné otevřít z **nabídky rychlého přístupu** přímo na hodinkách.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky Titanium umožňují pořizovat snímky z telefonu na dálku. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš telefon odemčený a správně spárovaný s chytrými hodinkami, automaticky zobrazí fotoaparát. Chcete-li pořizovat snímky na dálku, jednoduše umístěte svůj smartphone kamkoli chcete a klepněte na ikonu fotoaparátu uvnitř funkce vzdáleného fotoaparátu na chytrých hodinkách.

3.8 Funkce proti ztrátě telefonu

Chytré hodinky Titanium jsou vybaveny funkcí proti ztrátě telefonu. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na zelenou ikonu s modrým radarem.

Po vstupu do funkce klepněte znovu na ikonu – spárovaný telefon začne vyzvánět, takže jej snadno najdete.

3.9 Další funkce

Chytré hodinky Titanium nabízí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení, upomínky na sedavý způsob života a další.

4. Zdraví

4.1 Sportovní režimy

Hodinky Titanium umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. Vstupte do hlavního menu hodinek a klepněte na zelenou ikonu s postavičkou běžce.

Uvnitř najdete seznam sportů jako běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a mnoho dalších. Klepnutím na vybraný sport zahájíte sledování aktivity. Zobrazí se údaje v reálném čase, například: srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a délka trvání. Zobrazené informace se mohou lišit podle zvoleného typu sportu.

Tuto funkci lze spustit také přes nabídku rychlého přístupu nebo přímo v aplikaci Smart-Time Pro, v sekci sportu.

4.2 Sledování aktivity

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Chcete-li si tyto informace zobrazit, otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu s modrými, zelenými a růžovými kruhy. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím rychlého přístupu v menu. Tato data se rovněž zobrazí v sekci sportu aplikace Smart-Time Pro.

4.3 Měřič tepové frekvence

Chytré hodinky Titanium automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci. Povolte tuto funkci z aplikace Smart-Time Pro. Okamžitě si také budete moci změřit tepovou frekvenci. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červeného srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet srdečních tepů za minutu. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu a klepnutím na spodní tlačítko chytrých hodinek. Tato data se zobrazí v části zařízení Smart-Time Pro.

4.4 Měření srdečního tepu

Chytré hodinky Titanium automaticky sledují váš srdeční tep. Tuto funkci je potřeba aktivovat v aplikaci Smart-Time Pro. Srdeční tep si můžete také změřit okamžitě. Stačí vstoupit do hlavního menu hodinek a klepnout na červenou ikonu se srdcem. Po několika vteřinách se zobrazí aktuální počet tepů za minutu. K této funkci se lze dostat také přes nabídku rychlého přístupu nebo stisknutím dolního tlačítka hodinek.

Naměřené údaje se zobrazí v sekci zdraví v aplikaci Smart-Time Pro.

4.5 Měření okysličení krve

Chytré hodinky Titanium umožňují okamžité měření hladiny okysličení krve. Vstupte do hlavního menu hodinek a klepněte na bílou ikonu s modrým a červeným půlkruhem. Zůstaňte v klidu a po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty okysličení krve.

Naměřená data budou také k dispozici v sekci zdraví v aplikaci Smart-Time Pro.

4.6 Monitor spánku

Chytré hodinky Titanium sledují vaši aktivitu během spánku a poskytují statistiky o délce a kvalitě spánku.

Podrobnější informace o spánku jsou dostupné v aplikaci Smart-Time Pro:

- **Na hodinkách:**
Pro zobrazení doby spánku přejděte do hlavního menu a klepněte na modrou ikonu s postelí. Zobrazí se vám celkový čas spánku.
- **V aplikaci:**
Vaše data o spánku se zobrazí také na domovské stránce aplikace. Uvidíte zde nejen celkovou dobu spánku, ale i rozdělení na hluboký spánek, lehký spánek a

dobu, kdy jste byli vzhůru.

Navíc můžete sledovat týdenní a měsíční přehled spánku s detailními statistikami.

Tuto funkci si můžete přidat také do nabídky rychlého přístupu klepnutím na ikonu „+“.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace Smart-Time Pro umožňuje nastavit připomenutí související s menstruačním cyklem. Přejděte do sekce zařízení v aplikaci a klepněte na možnost Sledování cyklu (Period Tracker). Uvnitř můžete nastavit údaje týkající se menstruačního cyklu, například: délku cyklu, délku menstruace, upozornění a další. Po zadání všech údajů se v této sekci aplikace zobrazí kalendář s přehledem menstruačního cyklu.

Pokud si nastavíte upozornění, budou se zobrazovat také přímo na hodinkách Titanium.

4.8 Připomenutí dlouhého sezení

Pro podporu aktivnějšího životního stylu si můžete nastavit připomenutí dlouhého sezení.

Přístup a konfiguraci připomenutí najdete v nastavení, kde si můžete zvolit:

- Časové období, ve kterém mají být připomenutí aktivní
- Frekvenci upozornění (např. každou hodinu, každé 2 hodiny, každé 3 hodiny a podobně)

Tato funkce pomáhá udržet pravidelný pohyb během dne.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z chytrých hodinek Titanium by neměly být používány jako podklad pro lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Pro lékařský posudek kontaktujte své zdravotnické zařízení a nepokoušejte se o vlastní diagnostiku nebo léčbu.
3. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z hodinek Titanium nemusí být přesné vlivem faktorů, jako je rušení signálu, nesprávné umístění zařízení, změny počasí nebo fyziologické změny.
4. Nikdy nepoužívejte údaje z hodinek Titanium k úpravě své medikace nebo léčby. Vždy se řiďte pokyny kvalifikovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Když produkt není používán odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo vlhkost a

nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotevírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz