



## ČESKY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA IPX7 – HDTW03

#### 1. Charakteristika 1.1

##### Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek: 8 hodin

Doba přehrávání pouzdra: 32

hodin Baterie sluchátek: 50 mAh

Baterie pouzdra: 500 mAh

Frekvenční rozsah zvuku: 20 Hz-20 kHz

Stupeň ochrany: IPX7 (odolný proti vodě a potu)

Provozní dosah: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčním rozsahu: +4dbm

Technologie: True Wireless Stereo Potlačení

šumu: ENC Citlivost: 103±3dB

Impedance: 32Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny Doba

nabíjení pouzdra: 2 hodiny Rozměry

pouzdra: 9,7 x 5,9 x 3,5 cm

Hmotnost sluchátek: 18 g (obě)

Hmotnost pouzdra:

71 g Materiál: ABS

#### 1.2 V krabici


1 x pár sluchátek

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

1 x Uživatelská příručka

#### 1.3 Podrobnosti o produktu



1. Upevňovací háčky

2. LED indikátor

3. Hlavní tlačítko

4. Multifunkční tlačítko

5. Displej

#### 1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

Nabíjecí pouzdro

Při nabíjení pouzdra se na displeji zobrazuje stav baterie.

Nabíjení sluchátek

Při nabíjení sluchátek se na displeji na pouzdře zobrazuje stav baterie.

#### 2. Počáteční nastavení

##### 2.1 Zapnutí /vypnutí sluchátek

Chcete-li sluchátka zapnout, otevřete nabíjecí pouzdro, poté se sluchátka zapnou a automaticky se vzájemně spárují.

Chcete-li je automaticky vypnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v nabíjecím pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Chcete-li je zapnout ručně, stiskněte hlavní tlačítko na obou sluchátkách po dobu 3 sekund, poté uslyšíte slovo „Power on“. Chcete-li je vypnout ručně, dlouze stiskněte hlavní tlačítko obou sluchátek.

## 2.2 Jak spárovat sluchátka

Chcete-li automaticky aktivovat režim párování, vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Aktivujte BT na svém zařízení, vyhledejte „HEAD TWS“ v seznamu dostupných zařízení BT a vyberte je. Jakmile je připojení úspěšné, uslyšíte slovo „Připojeno“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se s ním automaticky spárují.

**Odstraňování problémů:** Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, mělo by to být způsobeno nízkou baterií. Prosím, nabijte sluchátka. Pokud se správně nespárují s vaším zařízením, resetujte sluchátka podle pokynů dále v této příručce.

## 2.3 Způsoby použití

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF                  | Chcete-li je zapnout, dlouze stiskněte hlavní tlačítko po dobu 3 sekund.<br>Chcete-li je vypnout, dlouze stiskněte hlavní tlačítko na 5 sekund.                                                                                                |
| Přehrát/Pozastavit      | Stiskněte jednu hlavní tlačítko libovolného sluchátka.                                                                                                                                                                                         |
| Hlasitost +/-           | Chcete-li snížit hlasitost, dlouze stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (-) na boku kteréhokoli sluchátka.<br>Pro zvýšení hlasitosti dlouze stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (+) na boku kteréhokoli sluchátka.              |
| Předchozí/Další skladba | Chcete-li přehrát předchozí skladbu, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (-) na boční straně sluchátka.<br>Chcete-li přehrát další skladbu, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (+) na boční straně sluchátka. |
| Přijmout/zavěsit hovory | Chcete-li hovor přijmout nebo zavěsit, stiskněte jednu hlavní tlačítko kteréhokoli sluchátka.                                                                                                                                                  |
| Odmítnout hovory        | Chcete-li odmítnout přicházející hovor, dvakrát klikněte na okraj hlavního tlačítka na kterémkoli sluchátku.                                                                                                                                   |
| Hlasový asistent        | Chcete-li aktivovat hlasové asistenty, stiskněte 3x hlavní tlačítko libovolného sluchátka.                                                                                                                                                     |

## 2.4 Jak resetovat sluchátka

Existují 2 způsoby, jak resetovat sluchátka.

**Způsob 1:** Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení BT svého smartphonu, klepněte na „HEAD TWS“ a klepněte na „Zrušit párování“.

**Způsob 2:** Dlouze stiskněte současně tlačítka hlasitosti „+“ a „-“ po dobu 8 sekund.

Červená a modrá LED kontrolka zablikají 3x společně, poté 3x blikne červená kontrolka.

Opakujte proces párování s vaším zařízením.

## 2.5 Nabíjení sluchátek

Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra. Chcete-li nabíjecí pouzdro nabít, připojte konec USB-C kabelu, který je součástí balení, k nabíjecímu pouzdru a konec kabelu USB-A k nástěnné nabíječce, powerbance nebo poštovnímu výstupu. Nabíjení nabíjecího pouzdra trvá přibližně 2 hodiny a nabíjení sluchátek přibližně 1,5 hodiny.

**Odstraňování problémů:** Pokud se indikátor LED sluchátek během nabíjení nerozsvítí, mělo by to být způsobeno problémem s napájením. Zkontrolujte prosím, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu a také stav napájecího zdroje a zařízení, které k nabíjení používáte, ať už se jedná o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo PC port.

### 3. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze při slušnosti kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý.

Uchovejte porty produktu

a konektory očistěte od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení.

Vyvarujte se rozbití produktu. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

### 4. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Funkce a charakteristiky popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživateli je odpovědný za prověření a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

### 5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce nebo místní úřad pro nakládání s odpady.